



Botón **A**
Encendido/
Apagado

Pantalla **B**
100%
táctil

Ranura **C**
tarjetas
con chip

Puerto **D**
de carga
USB-C
trasero

Lectura **E**
tarjetas sin
contacto

Lector de tarjetas

Solo + Impresora

Guía de
uso rápido

¡Bienvenido a SumUp! Estamos felices de que tengas en tus manos al nuevo mejor amigo de tu negocio. No esperes más **y sigue estos sencillos pasos para comenzar:**



1 Abre tu impresora

Presionando las 3 líneas con relieve marcadas en la parte trasera de tu impresora. Una vez abierta levanta la tapa delantera.



2 Inserta el lector

Una vez que la parte superior y delantera estén abiertas, **inserta tu lector en la impresora asegurando que estén bien alineados los puertos de carga.**



3 Asegura el rollo de papel

Asegúrate de insertar bien el rollo de papel para impresión, **deja un poco de papel fuera, cierra la parte delantera y luego la superior.**



4 Enciende tu lector

Enciende tu lector de tarjetas Solo + impresora haciendo **presionando el botón de encendido en el costado lateral derecho.**

Una *Super App*. El mejor aliado para tu negocio.

 Manejo de efectivo

 Insights


 Performance de ventas online

 Descuentos por ítem y carrito

 Catálogo de productos

 Manejo de inventario

 Reporte por ítems

 Cierre de caja



Descarga la **app SumUp** y accede a todas las herramientas gratuitas para administrar tu negocio.





Consejos y cuidados para tu lector de tarjetas SumUp Solo:



Batería

El lector Solo tiene una **autonomía de hasta 5 horas** por carga. **Para una carga óptima conecta la parte del cable con forma de "L" al lector** y la parte recta al transformador.



Anclaje

Asegúrate que tu lector SOLO esté bien insertado en la impresora y que estén bien cerradas la parte superior y delantera.



Uso de tarjetas

No uses tarjetas en mal estado ni fuerces tu lector introduciendo tarjetas no aptas, como cédulas de identidad u otros.



Evita bloqueos

Cuida tu lector de **caídas o golpes fuertes, no intentes abrirlo ni desarmarlo y no lo expongas al sol** o a temperaturas extremas.



Carga

Es recomendable cargar la impresora y el lector por separado para evitar el mal funcionamiento de las baterías.

¿Tienes dudas o necesitas ayuda?

- Llama a nuestro Equipo de Soporte al **+56 2 2994 9690**
- Escríbenos al WhatsApp **+56 4 4204 4345**
- Ingresa a **www.sumup.cl/contacto** para más información.