

PermaShade™ LC
Light Cure Veneer Cement

Description: PermaShade™ LC Veneer Cement is a light-cured, moderately viscous, permanent resin cement. It is 66.5% filled by mass, is available in four shades, and has very low shrinkage and color change properties.

Indications for Use: PermaShade™ LC Veneer Cement can be used for permanent cementation of porcelain, zirconia, composite and other indirect veneers.

Directions for Use:

1. Remove PermaShade™ LC from refrigerator and bring to room temperature before use.
2. Clean preparation, rinse and dry (Consepsis® Scrub with a STARbrush™ to clean, disinfect, and remove residual cement).
3. Verify prosthetic fit.
4. Prepare inside surface of prosthesis.
- a. Ceramic / porcelain:
WARNING: Hydrofluoric acid gives off a vapor that irritates respiratory passageways and on a chronic basis can damage them. Hold vacuum tip adjacent to surface while etchants are dispensed.
WARNING: Proper isolation technique must be used when using hydrofluoric acid.
WARNING: Patient, clinician and assistant must wear protective eyewear when using this product.
- i. Apply hydrofluoric acid (Ultradent Porcelain Etch with Inspiral® Brush Tip) to inside surface of prosthesis for 90 seconds, rinse and dry.
- ii. Verify the color and consistency of the product flow before applying by expressing a small amount onto a mixing pad or gauze. Discard any clear liquid that is expressed.
- iii. Apply phosphoric acid (Ultra-Etch® with Blue Micro® Tip) for 5 seconds to remove porcelain salts and debris formed by hydrofluoric acid etching. Rinse and dry.
- iv. Apply silane (Ultradent Silane with Black Mini® Brush Tip) to inside surface of prosthesis for 60 seconds, dry and seal prosthesis aside. Do not rinse.
- b. Zirconia veneers:
i. Do not use hydrofluoric acid or silane.
- ii. Air abrade internal surface and apply a zirconia primer as per manufacturer's instructions.
- c. Composite veneers:
i. No preparation to the inside surface of composite veneer is needed.
- ii. Prepare tooth surface
- a. Self-Etch Technique
i. Rinse prepared tooth and leave moist.
- ii. OPTIONAL - Apply Consepsis® (where available) with Black Mini® Brush Tip to preparation with a scrubbing motion and air dry.
- iii. Apply Peak® SE with Black Mini® Brush Tip - 20 seconds to tooth preparation using continuous agitation.
- iv. Thin/dry for 3 seconds using 3-way syringe or by placing the high volume suction directly over preparation.
- b. Proceed to "Bond" Step
v. Total Etch Technique
i. Apply Silane Phosphorsäure (Ultra-Etch® mit einem Blue Micro® Tip) zu 20 Sekunden auf alle Oberflächen der Zahnpaarung auf.
- ii. Rinse thoroughly for 5 seconds and leave damp.
- iii. OPTIONAL - Apply Consepsis® (where available) with Black Mini® Brush Tip to preparation with a scrubbing motion and air dry.
- iv. Proceed to "Bond" Step
v. Bond
a. Apply a puddle coat of Peak® Universal Bond with Inspiral® Brush Tip – gently agitate for 10 seconds.
- b. Thin/dry 10 seconds using high air pressure.
- Preparation should appear shiny.
- c. Light cure with VAL® LED Curing Light on Standard Power for 10 seconds. (For lights with output <600mW/cm² cure 20 seconds or for lights with output >600mW/cm² cure for 10 seconds).
- d. Cement
a. Express a thin layer of the PermaShade™ LC onto the inside bonding surface of the veneer only, not on the prepared tooth.
- b. Carefully position and seat the veneer using gentle pressure. Pack with curing light (VAL® with Point Cure lens) for 2 seconds to avoid shifting.
- c. Clean the excess cement from margins. Optional: Apply DeOx around margins to prevent oxygen inhibition layer. Light cure with VAL® LED Curing Light on Standard Power for 10 seconds. (For lights with output <600mW/cm² cure 20 seconds or for lights with output >600mW/cm² cure for 10 seconds).
- d. Warnings and Precautions:
1. WARNING: Hydrofluoric acid gives off a vapor that irritates respiratory passageways and can cause damage if exposed on a chronic basis.
2. WARNING: Proper isolation technique must be used when using hydrofluoric acid.
3. WARNING: Patient, clinician and assistant must wear protective eyewear when using this product.
4. Do not allow inhalation of irritating Porcelain Etch vapors, hold vacuum in close proximity of area being prepared.
5. Verify the color and consistency of the product flow before applying by expressing a small amount onto a mixing pad or gauze. Discard any clear liquid that is expressed.
6. Carefully read and understand all instructions before using.
7. Use only recommended tips.
8. If etchants come in contact with any soft tissue, wash immediately with water. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.
9. Do not pull back on syringe stem after expressing product; doing so produces an air bubble within the syringe which can cause leakage and deterioration of the product.
10. Do not allow Porcelain Etch or Silane to be ingested.
11. Re-cap syringes with the Luer Lock Cap. To avoid cross contamination, disinfect and wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses or use a disposable syringe cover.
12. Dispose of used tips and empty syringes properly. To avoid cross-contamination, tips should not be re-used.
13. Resins can be sensitizing. Wear gloves and avoid repeated contact of uncured dental resin with skin. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.
14. Do not pull back on syringe stem after expressing product; doing so produces an air bubble within the syringe which can cause leakage and deterioration of the product.
15. Keep product out of direct sun and heat.
16. Re-cap product immediately after use.
17. Keep out of reach of children.
18. Do not use after expiration date noted on syringe.

PermaShade™ LC
Lichtcure Zement für Verblendschalen

Description: PermaShade™ LC Verblendschalen-Zement ist ein lichthärtendes, mäßig viskoses, permanentes Resin mit permanenter Befestigung. Er ist zu 66,5 Gew.-% gefüllt, in vier Farbtönen verfügbar, hat äußerst geringe Schrumpfung und ist weitgehend farblos.

Anwendungsbereich: PermaShade™ LC Verblendschalen-Zement kann für die permanente Zementierung von Keramik-, Zirkonoxid-, Komposit- und anderen indirekten Verblendschalen eingesetzt werden.

Benutzungshinweise:

1. Nehmen Sie PermaShade™ LC aus dem Kühlschrank und bringen Sie ihn vor dem Einsatz auf Raumtemperatur.
2. Reinigen, spülen und trocknen Sie die Präparation (Consepsis® Scrub mit einer STARbrush™, um zu reinigen, zu desinfizieren und Zementreste zu entfernen).
3. Prüfen Sie, dass die Verblendschale exakt passt.
4. Bereiten Sie die Innenseite der Verblendschale vor:
a. Keramik:
WARNUNG: Flusssäure gibt Dämpfe ab, die die Atemwege irritieren und diese auf chronischer Basis schädigen können. Halten Sie eine Absaugkanüle direkt neben der Oberfläche, während das Ätzmittel angewendet wird.
WARNUNG: Beim Einsatz von Flusssäure muss eine angemessene Technik zur Isolierung angewandt werden.
WARNUNG: Patienten, Behandler und Assistent müssen Schutzbrille während des Einsatzes dieser Produkte tragen.
a. Zirkonoxid-Verblendschalen:
i. Do not use hydrofluoric acid or silane.
- ii. Air abrade internal surface and apply a zirconia primer as per manufacturer's instructions.
- c. Komposit-Verblendschalen:
i. Bei Komposit-Verblendschalen ist keine Vorbereitung der Innenseite erforderlich.
- ii. Bereiten Sie die Zahnoberfläche vor:
a. Self-Etch-Technik
i. Reinigen Sie den präparierten Zahn und lassen Sie ihn feucht.
- ii. WAHLWEISE - Bringen Sie Consepsis® (wo vorhanden) mit einem Black Mini® Brush Tip mit einer büstenden Bewegung auf die Präparation auf und trocknen Sie mit Luft.
- iii. Bringen Sie Peak® SE mit einem Black Mini® Brush Tip für 20 Sekunden auf die Zahnoberfläche der Verblendschale auf.
- iv. Verbleichen/Schröpfen Sie 3 Sekunden lang mit einer Mehrfunktions-Spritze oder durch Platzieren der Zahnpaarung auf die Präparation.
- v. Weitergehen zum Schritt „Bonden“.
- b. Total-Etch-Technik
i. Bringen Sie Phosphorsäure (Ultra-Etch® mit einem Blue Micro® Tip) zu 20 Sekunden auf alle Oberflächen der Zahnpaarung auf.
- ii. Gründig für 5 Sekunden und feucht lassen.
- iii. WAHLWEISE - Bringen Sie Consepsis® (wo vorhanden) mit einem Black Mini® Brush Tip mit einer büstenden Bewegung auf die Präparation auf und trocknen Sie mit Luft.
- iv. Weitergehen zum Schritt „Bonden“.
- v. Bonden
a. Bringen Sie eine saftige Schicht Peak® Universal Bond mit einem Inspiral® Brush Tip auf – für 10 Sekunden sanft belagern.
- b. Verbleichen/Schröpfen Sie für 10 Sekunden bei vollem Luftdruck. Die Präparation sollte glänzend erscheinen.
- c. Mit der VAL® LED-Polymerisationsleuchte auf „Standard Power“ für 10 Sekunden lichttrocknen. (Bei Leuchten mit einer Leistung von <600mW/cm² 20 Sekunden austrocknen, oder bei Leuchten mit einer Stärke von >600mW/cm² 10 Sekunden).
- d. Belagern
a. Bringen Sie eine dünne Schicht PermaShade™ LC auf die innere zu zementierende Seite der Verblendschale auf, jedoch nicht auf den präparierten Zahn.
- b. Positionieren Sie die Verblendschale sorgfältig und drücken Sie sanft, um einen Druck an. Mit dem Polymerisationslicht (VAL® mit Point Cure-Lens) für 2 Sekunden anheften, um ein Verschieben zu vermeiden.
- c. Entfernen Sie überschüssigen Zement an den Rändern. Wahlweise: Um zu vermeiden, dass sich eine Sauerstoff-Inhibitionsschicht bildet, DeOx entlang der Ränder auftragen. Mit der VAL® LED-Polymerisationsleuchte auf „Standard Power“ für 10 Sekunden lichttrocknen. (Bei Leuchten mit einer Stärke von <600mW/cm² 20 Sekunden austrocknen, oder bei Leuchten mit einer Stärke von >600mW/cm² 10 Sekunden).
- d. Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:
1. WARNING: Flusssäure gibt Dämpfe ab, die die Atemwege irritieren und diese auf chronischer Basis schädigen können.
2. WARNING: Beim Gebrauch von Flusssäure muss eine angemessene Technik zur Isolierung angewandt werden.
3. WARNING: Patienten, Behandler und Assistent müssen Schutzbrille während des Einsatzes dieser Produkte tragen.
4. Um zu verhindern, dass reizende Dämpfe der Keramik-Azifluorid eingeatmet werden, halten Sie eine Absaugkanüle sehr nahe an den Behandlungsbereich.
5. Farbe und Konsistenz des Produktflusses sicherstellen, indem Sie eine kleine Menge auf einen Mischblock oder auf Gaze ausstreuen. Eventuell ausgedrückte klare Flüssigkeit werfen.
6. Vor der Anwendung müssen alle Anweisungen gelesen und verstanden werden.
7. Setzen Sie nur die empfohlenen Spritzenansätze ein.
8. Sollten Ätzmittel mit Weichgewebe in Kontakt kommen, SÖFORT den Bereich mit reichlich Wasser abspülen.
9. Stellen Sie den korrekten Fluss sicher, bevor Sie ein Produkt intraoral anwenden. Wenn Sie Widerstand spüren, ersetzen Sie den Spritzenansatz und probieren Sie nochmals. Setzen Sie nur die empfohlenen Spritzenansätze ein.
10. Keramik-Ätzmittel oder Silan sollten nicht verschluckt werden.
11. Verschleien Sie die Spritzen wieder mit Luer Lock Caps. Um Kreuzkontamination zu vermeiden, wischen Sie die Spritze ab und desinfizieren Sie sie mit einem Flächendesinfektionsmittel zwischen den einzelnen Einsätzen, oder verwenden Sie eine disposable syringe cover.
12. Entsorgen Sie benutzte Spritzenansätze und leere Spritzen sachgerecht. Um Kreuzkontamination zu vermeiden, sollten die Spritzenansätze nicht wiederverwendet werden.
13. Kunststoffe können sensibilisieren. Tragen Sie Handschuhe und vermeiden Sie den Kontakt von nicht ausgehärteten Dentalkunststoffen mit der Haut. Nicht bei Patienten mit einer bekannten Sensibilität auf Acrylate oder andere Kunststoffe anwenden. Reagiert eine allergische Reaktion, dermatitis oder ein Hautausschlag auftreten, kontaktieren Sie einen Arzt.
14. Ziehen Sie den Stempel der Spritze nicht wieder zurück, nachdem Sie das Produkt herausgedrückt haben. Dadurch entsteht eine Luftblase in der Spritze, die Austreten und ein Verdrängen des Produktes bewirken kann.
15. Das Produkt nicht direkt Sonnen- und Hitze aussetzen.
16. Das Produkt ist sofort nach dem Einsatz wieder zu verschließen.
17. Aufheben der Reichweite von Kindern abzuwehren.
18. Nicht nach dem Verfallsdatum benutzen, das auf der Spritze aufgedruckt ist.

PermaShade™ LC
Lichttuttlendend veneerement

Beschrijving: PermaShade™ LC Veneer Cement is een lichttuttlendend, matig viskeus, permanent harscement. Het is 66,5% gevuld met massa, is verkrijgbaar in vier kleuren, krimpt zeer weinig en is zeer kleurbestendig.

Gebruiksaanwijzing:

1. Haal PermaShade™ LC uit de koelkast en breng deze op kamertemperatuur voordat u het gebruikt.
2. Reinig, spoel en droog de preparatie (Consepsis® Scrub met een STARbrush™ om deze te reinigen en te desinfecteren en cementresten te verwijderen).
3. Controleer de pasvorm van de prothese.
4. Prepareer de surface intern van de prothese.
a. Keramiek/porselein:
WAARSCHUWING: Fluorwaterstofzuur geeft een damp af die de ademhalingswegen irriteert en in chronische gevallen kan beschadigen. Hou de afzuigpijp bij het oppervlak tijdens het aanbrengen van de etsmiddelen.
WAARSCHUWING: Zorg voor een goede isolatietechniek bij het uittreks van fluorwaterstofzuur.
WAARSCHUWING: Patiënt, arts en assistent moeten een veiligheidsbril dragen tijdens het gebruik van dit product.
- iii. Breng gedurende 90 seconden fluorwaterstofzuur (Ultradent Porcelain Etch met Inspiral® Brush Tip) aan op de binnenzijde van de prothese, spoel en droog het.
- iv. Controleer vóór gebruik de kleur en consistentie van de productstof voor een kleine hoeveelheid op een mengplaatje of gaasje uit te drukken. Gooi alle uitgedrukte, transparante vloeistof weg.
- iii. Breng gedurende 5 seconden tofzorzuur (Ultra-Etch® Tip) op de binnenzijde van de prothese aan op de binnenzijde van de prothese, spoel en droog het.
- iv. Breng gedurende 60 seconden silaan (Ultradent Silane met de Black Mini® Brush Tip) aan op de binnenzijde van de prothese, droog het en zet de prothese weg. Niet spoelen.
- b. Zirkoniumoxide veneers:
i. Gebruik geen fluorwaterstofzuur of silaan.
- ii. Slip de binnenzijde met licht en breng een zirkoniumoxideprimer aan volgens de instructies van de fabrikant.
- c. Compositieveeners:
i. De binnenzijde van het compositieveener hoeft niet te worden geprepareerd.
- ii. Prepareer van het tandoppervlak
a. Zelfetstende techniek en laat het vochtig.
- iii. OPTIE - Breng Consepsis® (indien beschikbaar) met een embout pinceau Black Mini® Brush Tip aan op de preparatie met een wrijvende beweging en droog deze met lucht.
- iii. Breng gedurende 20 seconden Peak® SE met de Black Mini® Brush Tip - aan op de tandpreparatie met een continue roterende beweging.
- iv. Reduizez/sequer por 3 segundos usando la siringa a tres vueltas o colocando la succión de alta potencia directamente sobre la preparación.
- v. Doorn met de stap "Bonding".
- b. Total etstechniek
i. Breng gedurende 20 seconden tofzorzuur (Ultra-Etch® met de Blue Micro® Tip) aan op alle oppervlakken van de tandpreparatie.
- ii. Spoel grondig gedurende 5 seconden en laat het vochtig.
- iii. OPTIE - Breng Consepsis® (indien beschikbaar) met de Black Mini® Brush Tip aan op de preparatie met een wrijvende beweging en droog deze met lucht.
- iv. Ga door met de stap "Bonding".
- b. Bond
a. Breng een druppelvormige laag Peak® Universal Bond met Inspiral® Brush Tip aan en roer dit voorzichtig gedurende 10 seconden.
- b. Schez/droog het gedurende 10 seconden met volle lichtdruk. De preparatie moet er glanzend uitzien.
- c. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeOx aan rondom de randen om te voorkomen dat een zuurstofremmende laag wordt gevormd. Hard het uit met de VAL® LED Curing Light met Standardvermogen gedurende 10 seconden. (Hard 20 seconden uit bij lampen met een vermogen < 600 mW/cm² of 10 seconden bij lampen met een vermogen > 600 mW/cm²).
- d. Cementen
a. Breng een dunne laag PermaShade™ LC aan, maar alleen op het inwendige bondingsoppervlak van het veneer, niet op het geprepareerde gebitselament.
- b. Plaats het veneer voorzichtig, zonder overmatige druk uit te oefenen. Hard het voort met een uithardingslamp (VAL® met Point Cure Lens) gedurende 2 seconden om verplaatsing te voorkomen.
- c. Verwijder het overblijvende cement van de randen. Optioneel: Breng DeO

